

## 基本操作

### 変身キュアデコル・キュアデコルのセットのしかた

キュアデコル  
セット部に  
パチッと音が  
するまで  
はめ込んで  
ください。



セットするとセット音と音声が鳴り、  
対応したLEDが光ります。

### 変身キュアデコル・キュアデコルの取り外しかた

図のように  
両側をつまんで  
取り外します。



### パフでタッチ!! のしかた

- 1 パフのハートのボタンを押しながら、
- 2 パフの生地面の面、ハートジュエルボタンを押します。



パフでタッチすると、  
各あそびに対応したLEDが  
光ります。  
※キュアデコルが入っていない状態の  
時はLEDが白色に光ります。

## 変身キュアデコル使用 変身あそび

### 1 変身キュアデコルをセット!!

あそびたいプリキュアの変身キュアデコルをセットします。

#### 音声の流れ

- 1 セット音
- 2 変身+セリフ「Ready!？」
- 3 プリキュアのセリフ (5人共通)

#### プリキュアスマイルチャージ!!

- 4 変身待機音


#### LEDの光りかた

音声に合わせて光ります。

① セット音  
② 変身+セリフ「Ready!？」  
③ プリキュアのセリフ (5人共通)

プリキュアスマイルチャージ!!

④ 変身待機音



セットした変身キュアデコルの  
色にパフが光ります!

※パフでタッチするときは  
ゆっくり行ってください。  
パフが異なる色で光る  
場合があります。



顔や体にパフで  
タッチしてね!!

### 2 パフでタッチ!!

パフでハートジュエルボタンを押します。

#### 音声の流れ

- 1 変身メロディと「Go!」  
「Go! Go! Let's go (対応したセリフ)」
- 2 変身したプリキュアのセリフ  
例)キラキラ輝く未来の光! キュアハッピー!!
- 3 5人のプリキュアのセリフ (共通)

#### 5つの光が導く未来! 輝け! スマイルプリキュア!!

#### LEDの光りかた

コンパクト本体  
① 変身音に応じて光ります。  
② 変身キュアデコルの色が  
点灯、他は点滅します。

#### パフ

変身キュアデコルの  
色に光ります。

#### プリキュアの変身セリフ

キュアハッピー	キュアビューティ	キュアピース	キュアマーチ	キュアサニー
キラキラ輝く 未来の光! キュアハッピー!!	しんと降り 積もる清さ心! キュアビューティ!!	ピカピカぴかりん じゃんけんポン! キュアピース!!	勇気りんりん 直球勝負! キュアマーチ!!	太陽サンサン 熱血パワー! キュアサニー!!

## 小攻撃あそび

### 変身あそびのあと、 パフでタッチ!!

#### 音声の流れ

変身したプリキュアのセリフ  
例)プリキュア! ハッピーシャワー!!

#### LEDの光りかた

コンパクト本体 変身キュアデコルの色が点滅します。  
パフ 変身キュアデコルの色に光ります。

#### プリキュアの小攻撃セリフ

キュアハッピー	キュアビューティ	キュアピース
プリキュア! ハッピー シャワー!	プリキュア! ビューティ ブリザード!	プリキュア! ピース サンダー!
キュアマーチ	キュアサニー	
プリキュア! マーチ シユート!	プリキュア! サニー ファイヤー!	

### 音量調節機能

変身あそび、小攻撃あそび、  
サウンドあそびをした後に、  
キュアデコルを入れた状態で  
ゲームボタンを押します。  
ボタンを押すたびに音量が  
中→大→小と切り替わります。  
※初期設定では「中」に設定されています。



## キュアデコル使用 サウンドあそび

### 1 キュアデコルをセット!!

キュアデコルをセットします。

#### 音声の流れ

- 1 セット音
- 2 「Let's go イチゴ!!!」  
《セットしたキュアデコルの名称》!

#### LEDの光りかた

キュアデコルのハートジュエル部分に対応した色が点滅します。



### 2 パフでタッチ!!

パフでハートジュエルボタンを押すたびに、  
キュアデコルの楽しい音声が流れるよ!!

#### 音声の流れ

- 1 キュアデコルの名前を  
1文字ずつ読み上げます。
- 2 キュアデコルに対応したセリフ  
ハートジュエル部分に  
対応した色が点滅します。
- 3 キュアデコルメロディ
- 4 プリキュアのコメント  
例) いいことあるかも!

#### パフ

キュアデコルの  
ハートジュエル部分に  
対応した色に点灯します。



## 玩具オリジナルあそび

### 1 ゲームボタンをタッチ!!

キュアデコルが入っていない  
状態で、ゲームを選択します。

ゲームボタンを押すと  
順にゲームが切り替わります。  
対応しているモードに  
合わせてLEDが  
光ります。



### 2 パフでタッチ!!

あそびたいゲームが決まったら  
パフでタッチすると  
ゲームが始まります。



コンパクトからの  
音声指示に合わせて  
パフでタッチしてね!!

### 1 ラッキーカラー占い

ラッキーカラーを  
占ってくれるよ!

### 2 タイミングゲーム

LEDの光に合わせて  
パフでタッチしてね!

### 3 おぼえられるかなゲーム

まずコンパクトのLEDが  
光った順番を覚えよう!

次にLEDが緑から順にぐるりと  
点滅していくので先程覚えた  
LEDの色が光った時に、  
パフでタッチしてね!  
覚えた順番通りにタッチできたらOK!!

### 4 かくれんぼゲーム

キャンディの音がしたときに、  
パフでタッチしてね!

### 5 タッチタッチゲーム

パフでタッチすると光が消えて  
いきます。  
10秒以内にLEDの光を全部  
消してね!

### 6 メロディあそび (かえるの合唱)

パフでタッチして一緒に演奏  
しよう!!

### 7 プリキュアサウンド

プリキュアになりきっちゃおう!!

### 7 プリキュアサウンド

プリキュアサウンドをOFFにすると、  
変身あそび、小攻撃あそびのときに流れる  
プリキュアのセリフがOFF状態になります。  
プリキュアのセリフを自分で言うてみよう!!

### 1 プリキュアサウンドを選択し、パフでタッチ!!

決定音が鳴り、「プリキュアサウンド」とモード名を読み上げます。

### 2 パフでタッチして、プリキュアサウンドONまたはOFFを選択!!

パフでタッチするたびに、「[OFF]...プリキュアサウンドOFF」と  
「[プリキュアサウンド]...プリキュアサウンドON」が切り替わります。

### 3 ゲームボタンを押して、決定!!

変身あそびを  
しよう!!  
変身キュアデコルをセットして変身あそびをすると...  
プリキュアのセリフの部分がOFF状態になります。

プリキュアサウンドをONにするときは、  
プリキュアサウンドをONにするか、電源を入れなおしてください。